

CENTRALA:

EUROWATER Sp. z o.o.
 ul. Izabelińska 113, Lipków, 05-080 Izabelin
 tel.: +48 22 722 80 25
 fax: +48 22 722 80 26
 e-mail: info.pl@eurowater.com

**ODDZIAŁ WROCŁAW:**

EUROWATER Sp. z o.o.
 ul. Mydlana 1, 51-502 Wrocław
 tel.: +48 71 345 01 15
 fax: +48 71 345 01 16
 e-mail: wrc.pl@eurowater.com

**ODDZIAŁ GDAŃSK:**

EUROWATER Sp. z o.o.
 ul. Radarowa 14a; 80-298 Gdańsk
 tel.: +48 58 333 13 80
 fax: +48 58 333 13 81
 e-mail: gdn.pl@eurowater.com



PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY

do odbioru stacji uzdatniania wody firmy EUROWATER

Data rozruchu urządzeń: dzień miesiąc rok

Miejsce zainstalowania urządzeń:

Montaż został wykonany przez:

Rozruch został wykonany przez:

W skład stacji wchodzi następujące urządzenia:

- 1
- 2
- 3

Po uruchomieniu stacja osiąga zamierzone wyniki:

Przepływ wody ltr/godz.

Temperatura wody max. 35°C

Mierzony parametr	Wejście	Wyjście
PRZEWODNOŚĆ μS	590	13
WODA DEMI L/H	2000	
ŚCIEK L/H	740	
CISNIENIE MEMBRAN	12	9,9

Typ panelu kontrolnego i jego nastawy: